

9. 入力したお客様情報を確認し「登録する」をクリックする

10. 画面に表示される手順を確認し「情報収集装置の設定画面へ」をクリックする

お使いの情報収集装置に設定されているファームウェアよりも新しいファームウェアがリリースされていた場合、更新するために手順 11 の画面が表示されます。
最新のファームウェアだった場合、手順 12 の画面が表示されます。

11. (この画面は、新しいファームウェアがリリースされていた場合に表示されます。)画面表示を確認し、「更新」をクリックする

- ※ 更新中は、絶対に電源を落とさないでください。故障の原因になります。
- ※ クリック後は、自動的にファームウェアをダウンロードし、更新します。更新後は、自動的に次の画面に移ります。

- ※ もしファームウェア更新中の画面に移ってから 10 分以上経っても次の画面に移らない場合は、一度ブラウザを閉じ、ログインしなおしてください。

12. 設定や数値を入力し「設定」をクリックする

(Memo)

- 計測方法が「主幹から独立」している場合でも、任意の「分岐回路番号」を設定してください。

情報収集装置・構成情報設定

構成情報設定内容とスマート分電盤取得情報が異なります

通常は変更する必要はありませんが、変更する場合は取扱説明書の「ネットワーク情報を更新する」をご覧ください。

ECHONET Lite 未対応の蓄電池の場合には、蓄電池の製造番号(NEC:蓄電池本体、ニチコン:リモコン画面)を入力してください。このとき蓄電池コントローラが動作していないと設定が完了できません。

13. ランプの確認をする

手順 12 の設定完了後、以下のようなランプの状態になっているかを確認してください。

情報収集装置	
POW ランプ	点灯
WAN ランプ	点灯
ACT ランプ	点灯

(Memo)

構成情報の設定が完了するまで、情報収集装置から情報分電盤に対する通信は開始されません。このため、構成情報の設定が完了して自動的に通信が開始されるまでの間、ACT ランプは消灯となります。

14. 「トップに戻る」をクリックする

15. 「次へ」をクリックする

16. 「My ログイン ID(任意)」や「パスワード変更(任意)」、「ニックネーム(任意)」を入力し、各項目の「変更する」をクリックする

以上で「初回ログイン登録」は完了です。

17. マイページが表示される

ただし、下の図のようにグラフが表示されるのは、スマートハイムナビに当日の電力量が送信され、処理が行われてからですので、登録翌日の朝になります。それまでは当日電力量がないためエラーが表示されますが故障ではありません。

マイページをブックマークしておくことをおすすめします。

ご相談窓口

1. マイページトップの「サポート・お問合せ」をクリックする

「お問い合わせの前に」「お電話でのお問い合わせ」「ホームページからお問い合わせ」が表示されます。

本書の内容の一部または全部を無断転写・無断複製することは禁止されています。本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。